

NTR NP7800 Series


使用本產品應注意事項：

- 禁止使用於腐蝕性及易燃性的氣體或任何液體。
- 請於規格範圍內使用，AC100V(AC)等的應用可能會導致燒壞。
- 該傳感器是測量微小壓力差的差壓傳感器，端口A和端口B的壓力差不能超過耐壓力，否則可能導致隔膜損壞。
- 在壓力端口安裝市售氣動接頭或接頭時，請勿對本體的樹脂部分施加較大的力。

- 請勿將金屬螺絲或小物件插入壓力端口，若插入可能會導致隔膜損壞。該本體保護結構為IP40，不可將水淋至本體。

- 將高壓線路和電源線並聯接線易受到干擾而導致本體故障。
- 如使用1.00mm且0.3mm²以上電線時，請使用屏蔽線作為輸出線。
- 通訊產品(RS485)之接線，須先接通訊線，再接電源線，避免短路情況發生，導致產品損壞。


A. 面板說明



B. 端口說明




J. 按鍵鎖定功能




K. 型號規格說明

NP7810-02-M5	
壓力類型	輸出類型
10: -10.00~10.00 kPa	02: 1 NPN 輸出 + RS485
11: -1.000~1.000 kPa	04: 1 PNP 輸出 + RS485
12: -2.00~2.00 kPa	
15: -5.00~5.00 kPa	
配件類型 (選購)	
BT-20: 固定架	
BT-21: 固定架	
PA-C: 面板接合器	
PA-D: 面板接合器+前保護蓋	



L. 輸出電路接線圖



C. 調整方法



M. 外觀尺寸/配件類型



N. 通訊協定 (Modbus RTU)

1 電腦 / PLC 送出資料格式 (訊號源)						
通訊站號 1 Byte	讀 1 Byte	功能碼 2 Byte	資料筆數 2 Byte	CRC 檢查碼 2 Byte		
2 壓力開關回傳資料格式 (接收端 <NP7800>)						
通訊站號 1 Byte	讀 1 Byte	資料Byte數 1 Byte	資料 2N Byte (*)	CRC 檢查碼 2 Byte		
3 電腦 / PLC 送出資料格式 (訊號源)						
通訊站號 1 Byte	寫 1 Byte	功能碼 2 Byte	資料 2 Byte	CRC 檢查碼 2 Byte		
4 壓力開關回傳資料格式 (接收端 <NP7800>)						
通訊站號 1 Byte	寫 1 Byte	功能碼 2 Byte	資料 2 Byte	CRC 檢查碼 2 Byte		
5 壓力開關回傳資料格式 (異常)						
通訊站號 1 Byte	寫 1 Byte	異常代碼 1 Byte	CRC 檢查碼 2 Byte			
6 讀 / 寫碼						
讀 / 寫碼	動作					
03H	讀取壓力開關參數 (讀取範圍 1~4 筆、2~8 Bytes)					
06H	寫入壓力開關參數					
7 例如讀取壓力開關壓力值 電腦 / PLC 送出資料格式 (訊號源)						
通訊站號 (01H)	讀 (03H)	功能碼 (0002H)	資料筆數 (0001H)	CRC 檢查碼 (25CAH)		
↓						
壓力開關回傳資料						
通訊站號 (01H)	讀 (03H)	資料Byte數 (02H)	資料 (0001H)	CRC 檢查碼 (7984H)		
8 例如設定壓力開關站號 電腦 / PLC 送出資料格式 (訊號源)						
通訊站號 (01H)	寫 (06H)	功能碼 (0000H)	資料 (0001H)	CRC 檢查碼 (480AH)		
↓						
壓力開關回傳資料						
通訊站號 (01H)	寫 (06H)	功能碼 (0000H)	資料 (0001H)	CRC 檢查碼 (480AH)		
例：設定壓力開關站號錯誤						
通訊站號 (01H)	寫 (06H)	功能碼 (0000H)	資料 (01FFH)	CRC 檢查碼 (C81AH)		
↓						
壓力開關回傳資料異常 (例：設定資料超出範圍)						
通訊站號 (01H)	寫 (86H)	異常代碼 (03H)	CRC 檢查碼 (0261H)			


(壓力開關異常回覆時，會將MSB設定為1，因此命令碼為86H)

例：設定壓力開關站號錯誤

通訊站號	寫	功能碼	資料	CRC 檢查碼
(01H)	(06H)	(0000H)	(01FFH)	(C81AH)
壓力開關回傳資料異常 (例：設定資料超出範圍)				
通訊站號	寫	異常代碼	CRC 檢查碼	
(01H)	(86H)	(03H)	(0261H)	

(壓力開關異常回覆時，會將MSB設定為1，因此命令碼為86H)


D. 動作圖




E. 變更輸出型態




F. 初始顯示功能




G. 最大/最小值顯示



H. 歸零設定



I. 省電模式



P. 錯誤訊息說明

錯誤顯示	錯誤名稱	錯誤說明	解決
Err	OUT 過電流錯誤	輸出電流超過 125mA	關掉電源，檢查負載電流過大的原因或將負載電流降至125mA以內再重啟。
Err	歸零設定錯誤	歸零範圍為±3% F.S.	改變周圍溫度之後，再重新做歸零
Err	系統錯誤	內部故障	切斷電源並重新供電，若無恢復正常狀態，請送回原廠分析
FFF	使用壓力錯誤	超過差壓表示值上限	供給壓力請調整在使用壓力範圍內
-FF	使用壓力錯誤	超過差壓表示值下限	